

POLYCOM 终端控制说明

一、串口通讯：

9600N81

DB9/2/3/5 交叉线 (HDX&GROUP550/700)

中控控制之前要先设置好终端的串口部分的参数,模式必须为“控制”,登录模式必须为“无”
见下图:

